Onyx AM-109


Thank you for purchasing our product.


Dank u voor de aankoop van ons product.


Merci d'avoir acheté notre produit.


Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.



CONTAINS THE FOLLOWING ITEMS

- Onyx AM-109
- 8 connectors: Nokia (2x), Samsung (2x), Sony Ericsson, Mini USB, Micro USB, LG
- Connection cable
- Manual

IMPORTANT FEATURES

- Expose the solar panels in the sunshine.
- The led's will be red indicating when charge begin.
- The stronger the sunlight, the faster the Onyx AM-109 will be charged.
- It takes a shorter time to charge the Onyx AM-109 under direct sunlight.
- It takes approximately 12 hours to fully charge the Onyx AM-109 under direct sunlight.

DEVICES TO CONNECT

- Mobile phone
- PDA
- MP3/ MP4 player
- Navigation

SPECIFICATIONS

Solar Panel:	5.5V / 80mAh
PC USB charging:	5V / 500mAh
Li-ion rechargeable battery:	3.7V / 800mAh
Output voltage :	5.5V / 500mAh

Charging Times:
Mobile phone charging via solar charger: 1,5 – 2 hours
Onyx AM-109 charging via solarpanel: 6 - 20 hours (under direct sunlight)
Onyx AM-109 charging via PC USB: 3 - 4 hours

Dimensions:	49 x 102 x 11.5mm
Weight:	52 gram

WARNINGS

- Do not puncture, throw, bend or modify the Onyx AM-109.
- Do not throw the Onyx AM-109 into a fire.
- Do not expose the Onyx AM-109 to fire of excessive heat.
- Do not short-circuit the Onyx with lead of any metal objects.
- Avoid static Electricity, strong magnetic fields and radiation.
- Do not disassemble the Onyx AM-109 or change its structure.
- Stop using the Onyx AM-109 when it generates unusual smell, heating, distortion of any other abnormalities.
- Do not allow children to play with the Onyx AM-109.
- Use the battery in dry locations only.
- Recycle according to local recycling and environmental regulations.

ALERTE


- Ne pas percer, jeter, plier ou modifier l'Onyx AM-109.
- Ne pas jeter l'Onyx AM-109 dans un feu.
- Ne pas exposer l'Onyx AM-109 à une chaleur excessive.
- Ne pas court-circuiter l'Onyx AM-109 avec tous les objets métalliques.
- Évitez l'électricité statique, de puissants champs magnétiques et les rayonnements.
- Ne démontez pas l'Onyx AM-109 ou de modifier sa structure.
- Cessez d'utiliser l'Onyx AM-109 lorsqu'il génère odeur inhabituelle, le chaud, ou toute autre anomalie.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'Onyx AM-109.
- Utilisez la batterie dans des endroits secs.
- Recycler votre appareil en accord avec la réglementation

WAARSCHUWINGEN

- De Onyx AM-109 niet gooien, verbranden, laten vallen, buigen, openschroeven of onder water dompelen.
- De Onyx AM-109 niet blootstellen aan extreme hitte of dichtbij een hittebron houden.
- De Onyx AM-109 niet met scherpe voorwerpen bewerken.
- Voorkom contact met magnetische velden.
- De garantie vervalt wanneer u zelf de Onyx AM-109 opschroeft, demonteert of repareert.
- De Onyx AM-109 niet gebruiken wanneer de batterij een vreemde geur geeft, oververhit raakt, storingen geeft of op andere wijze abnormaal functioneert.
- Laat kinderen niet spelen met de Onyx AM-109.
- Gebruik de Onyx AM-109 alleen onder droge, normale omstandigheden.
- De Onyx AM-109 behoort tot klein chemisch afval. Lever de charger daarom in bij de chemokar of een ander inleverpunt. Dat is beter voor het milieu, en maakt ook hergebruik van waardevolle stoffen mogelijk.

WICHTIGE HINWEISE

- Den Onyx AM-109 nicht durchlöchern, werfen, biegen oder verändern.
- Werfen Sie den Onyx AM-109 nicht ins Feuer.
- Schützen Sie den Onyx AM-109 vor Überhitzung.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss am Onyx AM-109 durch Anlegen von metallischen Gegenständen.
- Vermeiden Sie statische Elektrizität, starke magnetische Felder und Strahlung.
- Den Onyx nicht zerlegen oder die Struktur des Gerätes verändern.
- Stoppen Sie sofort die Verwendung des Onyx AM-109, wenn das Gerät ungewöhnlich riecht, es sehr heiβ wird oder sich aussergewöhnlich verhält.
- Lassen Sie keine Kinder mit dem Onyx AM-109 spielen.
- Benutzen Sie den Akku nur an trockenen Standorten.
- Recyceln Sie das Gerät nur gemäβ den örtlichen Recycling- und Umweltvorschriften.



PICTURE 1
Charging the battery via a PC

PICTURE 2
Charge electronic handheld devices

HOW TO USE



Charging the Onyx AM-109 via a PC
- You can charge the Onyx AM-109 via USB, when the PC is switched on.
- Connect the mini USB connector into the Onyx AM-109, then connect the USB connector into the PC.
- The 3 led's will be red indicating that the Onyx AM-109 has begun charging. When charged fully the 3 led's will be red.
- Expect 3-5 hours to charge fully the Onyx AM-109.

How to charge electronic handheld devices?
- Take out the connection cable and select the matching adaptor for the device.
- Connect the cable with other site into the "Out" and connect the matching connector to your mobile device.
- The LED will turn red to show working status.
- When the LED will be turn of, it means that the lithium battery is empty.
- It takes 2 hours to charge your mobile device.

HOE WERKT UW CHARGER?



Opladen van de Onyx AM-109 via de USB poort
- U kunt de Onyx AM-109 opladen via de USB kabel naar de PC wanneer de PC aanstaat.
- Sluit demini usb aansluiting aan op de kabel en sluit deze aan op de "In" van de Onyx AM-109. Sluit de USB zijde van de kabel aan op uw PC.
- De drie LED lampjes gaan branden tijdens het opladen. De Onyx AM-109 is volledig opgeladen als alle 3 de ledlampjes branden.
- Het duurt 3 tot 5 uur voordat de Onyx AM-109 via de USB volledig is opgeladen.

Aansluiten van uw mobiele apparatuur op de Onyx AM-109
- Neem de bijgeleverde aansluitkabel en sluit deze aan op een passende connector voor uw mobiele apparaat.
- Sluit de kabel met de andere zijde aan op de Onyx AM-109 in de "out" aansluiting.
- Het LED lampje gaat rood branden wanneer de Onyx AM-109 stroom geeft aan uw mobiele apparaat.
- Het duurt ongeveer 2 uur voordat de Onyx AM-109 uw mobiele apparaat volledig heeft opgeladen.
- Als het laden stopt voordat uw mobiele telefoon is opgeladen houdt dit in dat de lithium batterij leeg is.

COMMENT FUNCTIONNE VOTRE CHARGEUR?



Charger l'Onyx AM-109 via un PC
- Vous pouvez charger l'Onyx AM-109 via USB lorsque le PC est allumé.
- Branchez le connecteur mini-USB dans l'Onyx AM-109, puis branchez le connecteur USB sur le PC.
- Les 3 LED seront rouges indiquant que l'Onyx AM-109 a commencé à charger. Lorsqu'il est chargé intégralement les 3 LED sont rouges.
- Attendez 3 à 5 heures pour charger complètement l'Onyx AM-109.

Comment charger des appareils électroniques de poche?
- Retirez le câble de connexion et sélectionnez l'adaptateur correspondant à votre périphérique.
- Branchez le câble à votre chargeur dans l'orifice "Out" et branchez le connecteur correspondant à votre appareil mobile.
- Le voyant devient rouge pour indiquer chargement.
- Quand la LED s'éteint, cela signifie que la pile au lithium est vide.
- Il faut compter 2 heures pour recharger votre appareil mobile.

WIE FUNKTIONIERT IHR AUFLADER?



Aufladung des Onyx AM-109 über den PC
- Wenn der PC eingeschaltet ist, können Sie den Onyx AM-109 über die USB-Schnittstelle aufladen.
- Verbinden Sie den Mini-USB-Stecker mit dem Onyx AM-109 und schließen das USB-Kabel an den PC an.
- DIe 3 roten LED's zeigen an, dass der Ladevorgang begonnen hat. Wenn der Akku voll geladen ist, leuchten alle 3 roten LED's.
- Die Ladezeit beträgt ca. 3-5 Stunden.

Aufladen mobiler Geräte
- Nehmen Sie das Verbindungskabel und wählen Sie den passenden Adapter für Ihr Gerät.
- Verbinden Sie das Kabel mit dem passenden Adapter mit Ihrem mobilen Gerät und stecken Sie das andere Ende des Kabels in den "Out"-Ausgang des Onyx AM-109.
- Die LED leuchtet während des Ladevorgangs des mobilen Gerätes rot auf.
- Wenn die rote LED nicht mehr leuchtet, ist der Lithium Akku des Onyx AM-109 aufgebraucht.
- Die Ladezeit Ihres mobilen Gerätes beträgt ca. 2 Stunden.